



Lieferumfang:

- Seitenschweller Leisten (1 Paar)
- 20x Selbstschneidende Schrauben
- Montageanleitung
- Gutachten

1: Die Anbauposition der Seitenschweller ist durch deren Form und Befestigungspunkte vorgegeben.

2: Seitenschweller an das Fahrzeug halten und auf Passgenauigkeit überprüfen.

3: Seitenschweller wieder anbauen und mit den mitgelieferten Schrauben montieren.

4: Bei Bedarf können die Seitenschweller zusätzlich mit Kraftkleber geklebt werden.

Warnung!

Kraftkleber muss 24h vor der Fahrt trocknen.