

1. Überprüfen Sie die Passform des Diffusors am Stoßfänger.
2. Verwenden Sie die Schrauben, um den Diffusor am Stoßfänger zu befestigen, sodass ein Befestigungsloch im Diffusor frei bleibt.
3. Es gibt Löcher im Diffusor, um Löcher im Stoßfänger zu bohren.
4. Führen Sie die Schraube durch das gebohrte Loch, sodass der Kopf nach unten zeigt.
5. Ziehen Sie die Schraube fest mit der Mutter an.
6. Entfernen Sie die Schraube aus dem nächsten Befestigungsloch im Diffusor und wiederholen Sie die Schritte 3 bis 5.

