



### Wichtiger Hinweis zur Montage:

Anders als beim OEM-Teil, wo der OEM-Heckansatz mit Clips im Stoßfänger einrastet, wird der Maxton Design Heckansatz mit Hilfe von unseren stabilen Laschen und zusätzlichen Verschraubungen am Stoßfänger befestigt.

Verwenden Sie die beiliegenden Schrauben, um den Heckansatz im Stoßfänger zu fixieren.

Nehmen Sie falls nötig die Stoßstange dafür ab oder verwenden Sie einfach einen langen Schraubendreher.

Die Schrauben sollten so eingeschraubt werden, dass das Verrutschen der Laschen aus den Schlitten im Stoßfänger verhindert wird.

Drücken Sie also den Heckansatz so an, dass dieser bündig im Stoßfänger sitzt und verschrauben Sie den Heckansatz dann in dieser Position.